

GARMIN.

nüvi

Getting Started



คู่มือสำหรับมือใหม่หัดใช้ nüvi

ESRI Thailand

สารบัญ

ก่อนใช้งาน	1
การค้นหาสถานที่	2
เริ่มต้น	3
1. ค้นหาตามหมวดหมู่	5
2. ค้นหาจากการสะกดชื่อ	7
3. ค้นหาจากที่อยู่	9
4. ค้นหาจากภาพแผนที่บนหน้าจอ	12
หากไม่ทราบอำเภอ/จังหวัดของสถานที่	13
คำถามที่พบบ่อย	15
ข้อควรระวัง	17

ก่อนใช้งาน

1. ชาร์จไฟเครื่องให้เต็ม ไม่ควรปล่อยให้ไฟแบตเตอรี่ในเครื่องหมดบ่อยๆ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วมากขึ้น
2. เปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ณ ตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ จนวนกว่าแท่งแสดงความแรงของสัญญาณดาวเทียมที่มุมซ้ายบนแสดงเป็นสีเขียวสามแท่งขึ้นไป
3. หากนานๆ ครั้งถึงเปิดใช้งาน เครื่องจะใช้เวลาในการรับสัญญาณได้ช้ากว่าการใช้งานตามปกติ

การค้นหาสถานที่

มีหลายวิธี เช่น

1. ค้นหาตามหมวดหมู่
2. ค้นหาจากการสะกดชื่อ
3. ค้นหาจากที่อยู่
4. ค้นหาจากภาพแผนที่บนหน้าจอ



เริ่มต้น

หากค้นหาสถานที่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอหรือจังหวัดอื่น ต้องย้ายตำแหน่งการค้นหาไปยังอำเภอหรือจังหวัดนั้นก่อน...



เลือก "ค้นหาตำแหน่ง"



เลือก "ใกล้..."

เลือก "เมืองอื่น" แล้วเลือก "ตกลง"



ป้อนชื่ออำเภอ เช่นเมืองเชียงใหม่
ป้อน "เชียงใหม่" แล้วเลือก "เสร็จ"



เลือก "เชียงใหม่" ที่แสดงบนหน้าจอ

ค้นหาตามหมวดหมู่

สมมุติว่าต้องการหาร้านอาหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่



เลือก "อาหาร, โรงแรม..."



เลือก "อาหาร"



เลือกหมวดหมู่ของร้านอาหาร
หรือเลือก "อาหารทั้งหมด"

เลือกร้านอาหารที่ต้องการจากรายชื่อ
ตัวอย่างเช่น เลือกร้าน
"เอื้องฟ้าลานนา"



ปลายฝนต้นหนาว	2.6	S
เดอะพิกษาคอมปะนี	2.6	SE
เอื้องฟ้าลานนา	2.7	E
อีสานชมคอย	2.7	S



นำทาง!



หน้าจอแสดงที่อยู่ของร้าน
เลือก "นำทาง!" เพื่อให้
เครื่องนำทางไปที่ร้านนี้

เครื่องจะนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน
ไปยังจุดหมายปลายทาง

ค้นหาจากการสะกดชื่อ

สมมติว่าต้องการหาร้านอาหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ชื่อ "ขันโตกพาเลซ"



เลือก "อาหาร"



เลือก "อาหารทั้งหมด"



เลือก "สะกด"




ป้อนชื่อร้าน "ขันโตกพาเลซ" แล้วเลือก "เสร็จ"

เมื่อพบแล้ว ชื่อร้านจะปรากฏ บนหน้าจอ เลือกร้านนี้



เลือก "นำทาง!"



ค้นหาจากที่อยู่

หากต้องการค้นหาตามชื่อถนนหรือซอย เช่น ถนนสีลม ในกรุงเทพฯ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือก "ค้นหาตำแหน่ง"



เลือก "ที่อยู่"



เลือกเมืองที่อยู่ ใน:
กรุงเทพมหานคร

สะดวกชื่ออำเภอ

ค้นหาทั้งหมด

เลือก "สะดวกชื่ออำเภอ" ที่ ถนนสีลมตัดผ่าน หรือค้นหา ทั้งหมด หากเป็นถนน/ซอยใน จังหวัดอื่น ต้องเปลี่ยนหรือ เลือกจังหวัดอื่นก่อน

หากเลือก "สะดวกชื่ออำเภอ" ให้ป้อนชื่ออำเภอที่ต้องการค้นหา แล้วเลือก "เสร็จ" เลือกชื่ออำเภอ จากหน้าจอ



เครื่องจะให้ระบุเลขที่บ้าน ให้เลือก "เสร็จ" เพื่อข้ามไปเนื่องจากไม่มีข้อมูล เลขที่บ้านในฐานะข้อมูลแผนที่



ป้อนชื่อถนนหรือซอยที่ต้องการ หากค้นหาถนน ให้ป้อน ถ. นำหน้า หากหาชื่อซอย ให้ป้อน ซ. นำหน้า แล้วป้อนชื่อถนน/ซอยต่อโดย ไม่ต้องเว้นวรรค แล้วเลือก "เสร็จ"

เมื่อพบแล้ว จะมีรายการชื่อถนนที่มีคำว่า "สีลม" ปรากฏให้เลือก
เลือกชื่อที่ต้องการ



เลือกหนึ่งถนนจากในหน้าผลลัพธ์



สั่งให้เครื่องนำทางไปยังถนน/ซอยเส้นนั้นได้
โดยเลือก "นำทาง!"



หรือเลือก "แผนที่" เพื่อแสดง
ตำแหน่งบนหน้าแผนที่

ค้นหาจากภาพแผนที่บนหน้าจอ

การค้นหาจากภาพแผนที่บนหน้าจอ



เลือก "ดูแผนที่"

หน้าจอจะแสดงตำแหน่งปัจจุบัน
ในแบบสามมิติ และที่หน้าจอรูป
แผนที่หนึ่งครั้ง



หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นสองมิติ
ใช้นิ้วแตะที่รูปแผนที่แล้วเลื่อนไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น "สยามพารากอน"
และอีกหนึ่งทีที่ตำแหน่งที่ต้องการ
จะปรากฏลูกศรสีขาว
แล้วเลือก "นำทาง!"

หากไม่ทราบอำเภอ/จังหวัดของสถานที่

หากทราบแค่ชื่อสถานที่ แต่ไม่ทราบที่อยู่
สามารถสะกดชื่อเพื่อทำการค้นหาได้

เลือก "ค้นหาตำแหน่ง"



เลือก "อาหาร, โรงแรม..."



เลือก "สะกดชื่อ"

ตัวอย่างเช่น ต้องการหาโรงแรมโนโวเทลแอดคอร์ท ป้อนชื่อโรงแรม
แล้วเลือก "เสร็จ"



เครื่องจะทำการค้นหาจากตำแหน่งที่
อยู่ในปัจจุบัน แต่จะใช้เวลาพอสมควร
ขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่ง เมื่อพบแล้ว
เลือกชื่อสถานที่จากหน้าจอ

ปรากฏว่าอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
เลือก "นำทาง!"



หรือเลือก "แผนที่" เพื่อแสดง
ตำแหน่งบนหน้าจอแผนที่



คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดไม่สามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการพบได้
แม้ย้ายตำแหน่งไปที่อำเภอในจังหวัดนั้นแล้ว?



แนะนำให้ทำการค้นหาตามหมวดหมู่ย่อยของจุดที่น่าสนใจ
เนื่องจากในการค้นหาหนึ่งหมวดหมู่
หน้าจอจะสามารถแสดงผลได้ประมาณ 50 รายชื่อเท่านั้น
หากเป็นหมวดหมู่ที่มีรายชื่ออยู่มากเช่นร้านอาหาร
หน้าจออาจไม่สามารถแสดงรายชื่อร้านอาหารออกมาได้ครบ



เหตุใดไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้
หรือเครื่องทำการคำนวณเส้นทางใหม่บ่อยๆ?

1. ก่อนออกเดินทาง ต้องเปิดให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ได้ก่อน
2. ไม่ควรย้ายตำแหน่งจนกว่ารับสัญญาณพร้อมนำทางได้
และเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้
3. สิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ใต้อาคารหรือต้นไม้สูง ใต้ทางด่วนหรือสะพาน
ในที่จอดรถใต้อาคาร หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศเช่นท้องฟ้ามีดครึ้ม
หรือมีฝนตกหนัก อาจมีผลต่อการรับสัญญาณดาวเทียม ทำให้สัญญาณ
อ่อนลง เมื่อออกจากบริเวณดังกล่าว สัญญาณจะกลับมาเป็นปกติ
4. รถยนต์ที่ติดฟิล์ม โดยเฉพาะประเภทที่มีสารปรอทผสมอยู่จำนวนมาก
จะทำให้การรับสัญญาณดาวเทียมอ่อนลง อาจต้องใช้เสารับสัญญาณ
ดาวเทียมช่วย

๒ ขอควรระวัง

- สมัยนี้โจรขโมยน้ำมันมากมี อย่าทิ้งเครื่องนุวี่ให้ล่อตา
ยี้ดอกพกดติดไป สบายใจปลอดภัยเอง
- จูบยางติดกระจกอ่อนไหวต่ออากาศร้อนของเมืองไทย
อย่าไวใจถอดเก็บไว้ไม่ตากแดดแสนสุขใจ
- ขับรถด้วยใจใส ไม่เหม่อมองจ้องนุวี่
สมาธินั้นต้องมี ตั้งค่าให้ดีก่อนเดินทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

